

USB adapter

HAN-011

Upute za upotrebu



MARK 2

UVOZ • PRODAJA • SERVIS od 1990

www.mark2.hr - mark2@mark2.hr

Glavni ured i servis u Splitu:

Trg hrvatske bratske zajednice 3
21000 Split, Hrvatska
Tel: ++385(0) 21/481-200
Fax: ++385(0) 21/481-201

Predstavništvo u Zagrebu:

Petrova 168
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: ++385(0) 1/2395-823
Fax: ++385(0) 1/2395-824

Upute

Pregled:

USB adapter je analogni adapter sa USB sučeljem, koje vam omogućava slanje i primanje Skype poziva preko bežičnog ili običnog, telefona. Telefon također može primiti i obične telefonske pozive. Odabir za Skype ili obične pozive vršimo pritiskom na tipku telefona (*).

Karakteristike:

1. Podržava DECT, 2.4G, 900M i bilo koji drugi bežični telefon.
2. Prima obične i Skype pozive.
3. Automatski prepoznaje i prebacuje između Skype i običnih poziva.
4. Telefon zvuči na sve dolazne pozive.
5. Prebacujete među pozivima pritiskom na tipku (*).
6. Koristi tipkovnicu telefona za biranje.

Sistemske zahtjevi:


1. Windows 2000 ili XP.
2. Procesor od 400MHz i slobodan USB 1.1 ili USB 2.0 ulaz.
3. 128 MB RAM-a i 15MB slobodnog prostora na disku.
4. Širokopojasni pristup internetu ili minimalna brzina 33.6Kbps.

Sadržaj pakiranja:

1. USB adapter
2. USB kabel
3. Kabel telefonske linije
4. Upute za upotrebu
5. Instalacijski CD

Korištenje USB adaptera

Spajanje adaptera za PC:



- Spojite USB adapter za PC, indikator napona se pali.
- Spojite liniju u "LINE" ulaz.
- Spojite telefon na "TEL" ulaz.

Pokrenite Skype:

- Skinite **Skype** sa interneta i instalirajte ga (www.skype.com). Verzija mora biti 1.0.0.106 ili novija.
- Pokrenite **Skype** i otvorite korisnički račun:




Nakon pokretanja programa, na zaslonu se prikaže ikona (u sistemskoj traci):



To pokazuje da je Skype spojen na Internet. Ukoliko nije spojen, unutar ikone se ispisuje slovo "X". U tom slučaju, spojite se na Internet.

Pokrenite SkypeMate:

- Ubacite **SkypeMate** instalacijski CD ili skinite **SkypeMate** sa interneta, i instalirajte ga.
- Pokrenite **SkypeMate**.

Dva puta pritisnite na ikonu  sa zaslona. Program se pokreće:



Odaberite prvu opciju "Allow this program to use Skype", i pritisnite "OK".

Napomena: Ukoliko ste odabrali krivu opciju, možete ponoviti odabir.

Nakon pokretanja **SkypeMate** programa, u sistemskoj traci se prikazuje ikona:



Ikona pokazuje da su Skype i uređaj ispravno spojeni.

Ukoliko je telefon u ikoni zelen, a okolina siva, pokrenite Skype prvo.

Ukoliko je telefon crven, a okolina zelena, USB adapter je neispravno spojen.

Spojite ga ponovno na PC.

Napomena:

Kada se pokrene **SkypeMate**, tvornički kanal je PSTN (telefon).

Mijenjanje kanala:

Pritiskom na “**” mijenjate kanal sa PSTN (telefon) na USB i obratno.

Pozovite Skype korisnika (PC na PC):

- Dodajte korisnika na listu prijatelja (**Contact List**).
- Dodijelite mu broj za brzo biranje npr. 11.



- Unesite broj i pozovite:
Pritisnite “**” za prebacivanje na USB kanal, indikator “**USB**” svijetli. Pritisnite tipke 11 na telefonu. Broj se prikazuje u Skype prozoru, i pritisnite “#” za biranje. Kada spustite slušalicu, USB adapter se automatski prebacuje na **PSTN** (telefon) kanal.

Biranje običnog telefonskog broja (PC na telefon):

- Pritisnite “00”+”pozivni broj zemlje”+”pozivni broj”+”telefonski broj”+”#”. Pokreće se Skype OUT funkcija.

Napomena:

Ukoliko želite koristiti ovu funkciju morate se pretplatiti na Skype Out uslugu.

Pozivanje telefona na telefon:

- Provjerite da li je **PSTN** indikator uključen, birajte željeni telefonski broj i zatim pritisnite “#” za vanjski poziv. Ukoliko je **PSTN** indikator isključen, pritisnite “**” za pristup vanjskoj telefonskoj liniji.

Odgovaranje na poziv:

- Kada dođe dolazni poziv, uređaj zvoni. Podignite slušalicu i odgovorite na poziv.

Pomoć

Problem 1:

- Nema zvuka dok se reproducira glazba?

Rješenje:

- **Control Panel – Sound and Video – Audio**, podesite **Sound Playback** i **Sound Recording** na vašu zvučnu karticu:



Problem 2:

- Glas se reproducira sa zvučne kartice umjesto sa USB adaptera kada pozivam/odgovaram na poziv?

Rješenje:

- **Tools – Options – Sound Devices** za otvaranje prozora:



Podesite “**Audio In**” i “**Audio Out**” na “**USB Audio Device**”.

Problem 3:

- Skype je pokrenut, ali se ikona i dalje prikazuje kao  (telefon zelen, okolina siva).

Rješenje:

- Možda ste odabrali krivu opciju. Izvršite:
Tools – Options – Privacy – Manage other programs - Pristupite Skypu, zatim odredite ispravan odabir, pritisnite “**Change**” za otvaranje “**Manage API Control**” prozora, i izvršite drugi odabir.